




INDUSTRIES

Tôlerie fine, cintrage, peinture, agencement

BRASERO plancha barbecue



RÉFÉRENCE : 99996740

CONSERVER CES INSTRUCTIONS VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN.

INTRODUCTION


NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT DM INDUSTRIES.

FABRIQUÉ EN FRANCE




Le Brasero Plancha Barbecue de DM Industries se compose :

- une grille de Ø 29.5 cm (1)
 - une plaque de cuisson de Ø 76 cm (2)
- le tout en inox alimentaire




- une embase hexagonale (3) pour accueillir le charbon ou le bois
 - Un corps (4) permettant le stockage des combustibles (sac de charbon – bois)
- Le tout en acier + peinture noire haute température



- Une poignée circulaire (5) pour faciliter sa mise en place avant utilisation en inox

- Un bac à cendre (6) en acier + peinture noire haute température



CONSIGNES DE SECURITE - PRECAUTIONS

Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel peut entrainer des blessures ou détériorations graves

- L'usage de gants est recommandé lors de l'installation de la plaque de cuisson ou de la grille. Risque de brûlures, risques d'incendies et risques d'intoxications.
- L'utilisation d'alcool pur, d'essence ou de toute autre substance chimique pour allumer le feu est extrêmement dangereuse et donc prohibée.
- Ne laissez jamais votre Brasero Plancha Barbecue sans surveillance pendant l'utilisation.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés du Brasero Plancha Barbecue pendant l'utilisation et après usage lorsque le matériel est encore chaud.
- Toujours installer votre Brasero Plancha Barbecue pour son utilisation sur un sol plat et stable pour éviter son basculement.
- N'utilisez jamais votre Brasero Plancha Barbecue à l'intérieur ou dans un espace partiellement ou entièrement fermé. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.




- Assurez-vous que la zone autour du Brasero Plancha Barbecue ne comprend pas de matériaux inflammables. Tenir éloigné de la végétation sèche.
- Il est interdit d'éteindre le feu avec de l'eau.
- Ce produit doit être exclusivement utilisé pour la cuisson d'aliments ou pour créer une source de chaleur extérieure
- Ne pas toucher la grille, plaque de cuisson et l'embase tant que le Brasero Plancha Barbecue n'a pas totalement refroidit. Ce produit devient chaud quand on l'utilise et peut brûler même au niveau de l'embase.
- Ne pas déplacer le produit quand il est en fonctionnement.
- Ne pas enlever d'accessoire du produit quand il est en fonctionnement.
- Ne pas garder de substances fortement inflammables à moins d'un mètre du produit quand il est en fonctionnement. Ne pas utiliser d'aérosols à proximité du Brasero Plancha Barbecue.
- Ne pas utiliser le Brasero Plancha Barbecue en cas de vents forts.
- Ne pas utiliser des ustensiles en plastique ou en verre sur le Brasero Plancha Barbecue. Optez pour des ustensiles avec de long manches.

MODE D'EMPLOI

Nous vous conseillons vivement l'utilisation de gants lors des différentes manipulations, ainsi que de prêter attention à ne pas tacher vos vêtements.


Avant toutes utilisations :

- Installer votre Brasero Plancha Barbecue sur une surface parfaitement plane, ininflammable, non couverte et à distance de toute surface inflammable.
- Installer la plaque de cuisson suivant les détrompeurs en dessous, ils vous serviront de guide pour le bon positionnement de la plaque de cuisson sur le corps du Brasero.



Pour vérifier son bon positionnement, la plaque de cuisson ne doit pas bouger, les guides doivent être "cachés" à l'intérieur de l'embase hexagonale.

- Pour son chargement, veuillez retirer la grille et placer une petite quantité de bois ou de charbon dans le brasero. Allumer en respectant les précautions d'emploi des allumes feu (normes EN 1860-3) et en utilisant des gants résistant à la chaleur (conformes à la norme EN 407).



Pendant toutes utilisations :

- Pendant la chauffe, alimentez-le en bois progressivement.
- Démarrez la cuisson lorsque la grille et la plancha sont bien chaudes.
- Ne pas rajouter d'allume feu liquide sur du charbon ou du bois déjà allumé.

IMPORTANT :

Une déformation va se créer à la chaleur, le centre de la plancha va plonger vers l'intérieur de la cuve ce qui permettra au jus de cuisson et aux graisses de s'écouler dans le foyer.

- Une fois utilisé, laissez refroidir le Brasero Plancha Barbecue, la plancha reviendra à sa position initiale. (Un bon nettoyage enlèvera les traces de fumée).

Après toutes utilisations :

- Laisser refroidir entièrement le brasero et les cendres avant de retirer les cendres par le bac à cendre.
- Retirer la grille et la plancha pour un nettoyage complet.

ENTRETIEN

Une exposition permanente aux intempéries engendre des coulures inesthétiques sur la cuve. Vous pouvez également nettoyer l'extérieur de la cuve avec un chiffon. Faites attention si vous utilisez un matériau trop abrasif, cela peut provoquer des rayures.

Laissez le Brasero Plancha Barbecue allumé après usage (15 minutes) cela nettoiera les résidus de nourritures.

La grille et la plancha peuvent être nettoyées au moyen d'une eau savonneuse. Retirer toute trace de nourriture au moyen d'une brosse. Rincer à l'eau claire. Essuyer la avant son stockage.

Son entretien se limitera alors à la vidange des cendres.

STOCKAGE DE L'APPAREIL

Lorsque vous ne vous servez plus de votre Brasero Plancha Barbecue, rangez-le dans un endroit sec ou recouvrez-le d'une housse en matière plastique en ayant préalablement vérifié que l'appareil est bien froid.

GARANTIE

Merci d'avoir acheté ce produit Brasero Plancha Barbecue 99996740. DM Industries (localisé : 64 Rue Jean Jaurès, 59770 Marly) est fier de vous fournir un produit sécurisé, endurant et fiable.

En vertu des législations applicables, le client dispose de plusieurs droits au cas où le produit serait défectueux. Ces droits comprennent des services supplémentaires ou de remplacement, une réduction du prix d'achat et une indemnisation. Dans l'Union européenne, par exemple, ces droits comprennent une garantie légale de deux ans commençant à la date de la remise du produit.

Ces droits et autres droits légaux ne sont pas affectés par les dispositions de la garantie. En fait, cette garantie accorde des droits supplémentaires au Propriétaire qui sont indépendants des dispositions légales de la garantie.

GARANTIE VOLONTAIRE DE DM INDUSTRIES

DM INDUSTRIES garantit, à l'acheteur du produit Brasero Plancha Barbecue 99996740 (ou dans le cas d'un cadeau ou d'une situation promotionnelle, la personne pour laquelle le produit a été acheté comme cadeau ou comme élément de promotion) que le produit Brasero Plancha Barbecue 99996740 est sans défaut de matériel et de main d'œuvre pour la ou les périodes de temps spécifiées ci-dessous s'il est monté et utilisé en conformité avec les instructions fournies dans le Guide du Propriétaire accompagnant le produit. (Remarque : si vous perdez ou égarez votre Guide du Propriétaire du produit Brasero Plancha Barbecue 99996740, un guide de remplacement est disponible en ligne sur <https://www.dmindustries.fr> ou sur le site Internet spécifique du pays vers lequel l'utilisateur peut être redirigé.)

Dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normal pour un seul foyer, DM INDUSTRIES accepte dans le cadre de cette garantie de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses pendant les périodes, les limitations et les exclusions applicables répertoriées ci-dessous.

DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION ET D'UN ENTRETIEN NORMAL POUR UN SEUL FOYER, DM INDUSTRIES ACCEPTE DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE DE REPARER OU DE REMPLACER LES PIECES DEFECTUEUSES PENDANT LES PERIODES, LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS APPLICABLES REPORTEES CI-DESSOUS.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE

Afin d'assurer une couverture de garantie sans soucis, il est important (mais pas obligatoire) d'enregistrer votre produit Brasero Plancha Barbecue 99996740 en ligne sur <https://www.dmindustries.fr> Veuillez aussi conserver votre récépissé d'achat et/ou la facture. L'enregistrement de votre produit Brasero Plancha Barbecue 99996740 confirme votre couverture de garantie et fournit un lien direct entre vous et DM INDUSTRIES au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

La garantie ci-dessous ne s'applique que si le Propriétaire prend soin d'une manière raisonnable de son produit DM INDUSTRIES en respectant toutes les instructions de montage, les instructions d'utilisation et l'entretien préventif comme indique dans le Guide du Propriétaire ci-joint, à moins que le Propriétaire puisse prouver que le défaut ou la panne sont indépendants du non-respect des obligations précédemment mentionnées. Si vous vivez dans une région côtière ou si votre produit se situe à proximité d'une piscine, l'entretien comprend le lavage et le rinçage réguliers des surfaces externes comme indique dans le Guide du Propriétaire ci-joint.

GESTION DE LA GARANTIE / EXCLUSION DE LA GARANTIE

Si vous pensez avoir une pièce couverte par cette garantie limitée, veuillez contacter le Service clientèle de DM INDUSTRIES en utilisant les informations de contact fournies sur notre site Internet <https://www.dmindustries.fr> DM INDUSTRIES, après enquête, réparera ou remplacera (à son choix) une pièce défectueuse couverte par cette garantie. Dans l'éventualité où le remplacement ou la réparation ne serait pas possible, DM INDUSTRIES peut décider (à son choix) de remplacer le Brasero Plancha Barbecue 99996740 concerné par un nouveau Brasero Plancha Barbecue 99996740 d'une valeur égale ou supérieure.

DM INDUSTRIES peut vous demander de renvoyer les pièces à des fins d'inspection, les frais de transport devant être prépayés.

Cette GARANTIE est annulée s'il existe des dommages, des détériorations, des décolorations et/ou de la rouille pour lesquels DM INDUSTRIES n'est pas responsable et qui sont provoqués par :

- L'abus, la mauvaise utilisation, l'altération, la modification, la mauvaise application, le vandalisme, la négligence, le montage ou l'installation incorrecte et l'incapacité à effectuer correctement l'entretien normal et de routine ;
- L'exposition à l'air marin et/ou à des sources chlorées telles que les piscines et les bains chauds / spas ;
- Des conditions météorologiques sévères comme la grêle, les ouragans, les tremblements de terre, les tsunamis ou les surtensions, les tornades ou les fortes tempêtes.

L'utilisation et/ou l'installation des pièces sur votre Brasero Plancha Barbecue 99996740 de DM INDUSTRIES qui ne sont pas de vraies pièces DM INDUSTRIES annuleront cette Garantie et tous les dommages en résultant ne sont pas couverts par cette Garantie. Toute conversion d'un barbecue à gaz non autorisée par DM INDUSTRIES et non effectuée par un technicien d'entretien agréé de DM INDUSTRIES annulera cette Garantie.

PÉRIODES DE GARANTIE DES PRODUITS

Grille et plancha en inox : 10 ans, contre la perforation

Toutes les autres pièces : 2 ans

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

HORMIS CETTE GARANTIE ET CES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ COMME DÉCRITS DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OU VOLONTAIRE DONNÉE PAR LES PRÉSENTES ALLANT AU-DELA DE LA RESPONSABILITÉ LÉGALE S'APPLIQUANT A DM INDUSTRIES. DE MEME, LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE NE SE LIMITE PAS OU N'EXCLUT PAS LES SITUATIONS OU LES RÉCLAMATIONS POUR LESQUELLES DM INDUSTRIES A UNE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE COMME STIPULÉ PAR LA LOI.

AUCUNE GARANTIE NE SERA APPLICABLE APRES LES PÉRIODES APPLICABLES A CETTE GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE DONNÉE PAR LA MOINDRE PERSONNE, Y COMPRIS UN REVENDEUR OU REPRÉSENTANT EN CE QUI

CONCERNE N'IMPORTE QUEL PRODUIT (TEL QUE TOUTES « EXTENSIONS DE GARANTIES ») N'ENGAGERA DM INDUSTRIES. LE SEUL RECOURS DE CETTE GARANTIE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE LA PIÈCE OU DU PRODUIT.

EN AUCUN CAS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE VOLONTAIRE, TOUTE COMPENSATION DE N'IMPORTE QUEL GENRE NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEURE AU MONTANT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT DM INDUSTRIES VENDU. VOUS ASSUMEZ LE RISQUE ET LA RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE, LE DOMMAGE OU LES BLESSURES À VOUS ET VOTRE PROPRIÉTÉ ET/OU AUX AUTRES ET À LEURS PROPRIÉTÉS RÉSULTANT DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'ABUS DU PRODUIT OU DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR DM INDUSTRIES DANS LE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE CI-JOINT.

LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES REMPLACÉS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE NE SONT GARANTIS QUE POUR LA DURÉE RESTANTE PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉE DE LA GARANTIE D'ORIGINE.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'À UNE UTILISATION PAR UN SEUL FOYER PRIVÉ ET NE S'APPLIQUE PAS AUX BRASERO PLANCHA BARBECUE 99996740 DE DM INDUSTRIES UTILISÉ DANS UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL, COMMUNAL OU À PLUSIEURS FOYERS TELS QUE LES RESTAURANTS, LES HÔTELS, LES CENTRES DE VACANCES ET LES PROPRIÉTÉS LOUÉES.

DM INDUSTRIES PEUT DE TEMPS À AUTRE CHANGER LE DESIGN DE SES PRODUITS. AUCUNE DISPOSITION CONTENUE DANS CETTE GARANTIE NE DOIT ÊTRE ENTENDUE COMME OBLIGEANT DM INDUSTRIES À INCORPORER DE TELLES MODIFICATIONS DE DESIGN DANS DES PRODUITS PRÉCÉDEMMENT FABRIQUÉS, DE MÊME QUE DE TELS CHANGEMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME L'ADMISSION QUE LES DESIGNS PRÉCÉDENTS ÉTAIENT DÉFECTUEUX.

Rendez-vous sur le site <https://www.dmindustries.fr>, renseignez votre pays et enregistrez votre Brasero Plancha Barbecue 99996740 dès aujourd'hui.